

Software avanzado de análisis de termografías y generación de informes SmartView™ de Fluke

Para las cámaras termográficas IR Flexcam de las Series Ti4x y Ti5x

El software SmartView se incluye en todas las cámaras termográficas IR FlexCam® de Fluke y permite anotar, mostrar, editar y analizar en detalle las imágenes por infrarrojos. Soporta totalmente la fusión de imágenes con IRFusion. Además, con SmartView la creación de informes personalizables y de aspecto profesional supone sólo unos cuantos pasos sencillos. El software resulta fácil de utilizar para el profesional del mantenimiento, pero proporciona a la vez las prestaciones que los termógrafos especializados necesitan para realizar los análisis más avanzados.

Visualización y edición de imágenes


- Muestra una serie de imágenes para una selección y análisis cómodos
- Un simple clic del ratón muestra la temperatura en cualquier punto dado
- Permite editar las paletas de colores, las imágenes fotográficas de referencia, los marcadores y la emisividad

Posibilidades de anotación exhaustivas


- Permite añadir anotaciones a las imágenes en la cámara o en el software del PC
- Posibilidad de introducir información del tipo de ubicaciones, categoría y otras notas
- Se pueden vincular las imágenes de referencia para realizar análisis del tipo correcto/incorrecto y antes/después
- Permite incluir las anotaciones en los informes

Análisis detallado y control total de las imágenes


- Permite modificar la emisividad y la temperatura de fondo para mejorar el contraste o mostrar el detalle de forma más eficaz
- Incluye un conjunto completo de marcadores (caliente, frío, punto central, zona central, etc.)
- Cinco modos de visualización permiten realizar la optimización de las imágenes basándose en las necesidades de la aplicación (sólo modelos IR-Fusion)



Permite desplazarse por las imágenes infrarrojas, analizarlas y mejorarlas






Permite organizar los datos con anotaciones exhaustivas



Optimiza las imágenes y revela los problemas rápidamente

Generación simplificada de informes

- Permite generar informes de aspecto profesional personalizados rápidamente
- Generación de informes con un clic para un resultado rápido
- La selección de opciones incluye antes/después, imagen infrarroja y visible, anotaciones, datos y gráficos de apoyo
- El asistente de informes guía al usuario en la generación de informes



Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.

Polígono Industrial de Alcobendas
C/ Aragoneses, 9 - 11 post.
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: (91) 414 0100
Fax: (91) 414 0101
E-mail: info.es@fluke.com

Web: www.fluke.es

Requisitos del sistema

- Windows® 98SE/ME/NT4/2000/XP
- Explorador Web para el registro del producto. Internet Explorer 5.0 o posterior o Netscape® 5.0 o posterior
- Lector de tarjetas de memoria CompactFlash
- 20 MB de espacio disponible en disco, sin contar los requisitos de espacio del explorador Web
- Pantalla color de 16 bits 800 x 600, o superior
- Impresora a color para imprimir las imágenes
- Unidad de CD-ROM (para instalar el software SmartView)